

UCS™ DASHBOARD

DISTRIBUCE HMOTNOSTI

Distribuce hmotnosti na snímačích síly se vztahuje k rozložení zatížení mezi jednotlivé snímače na váze. Každý snímač měří část celkové hmotnosti, která na něj působí, a společně poskytují celkovou váhu objektu.

Hodnoty na grafu jsou kumulativní, tedy ukazují celkové zatížení každého snímače podle nastaveného období. Tento údaj je užitečný pro sledování dlouhodobého zatížení a identifikaci přetížení nebo únavy materiálu.

Změnou nastavení času je možné zobrazit data pro vybrané časové úseky a sledovat distribuci hmotnosti v těchto obdobích.