

UCS™ DASHBOARD

NO-REF

NO-REF indikace upozorňuje na odpojení jednoho nebo více snímačů síly od vážní jednotky, což způsobuje neplatnost naměřené hmotnosti a vyžaduje kontrolu vážicího systému. Zelená tečka signalizuje, že vážní indikátor aktuálně nezaznamenává žádné odpojení. Naopak červená tečka znamená, že vážní indikátor právě hlásí varování o odpojení jednoho nebo více snímačů síly.

Hodnota zobrazená u widgetu „Počet NO-REF“ udává celkový počet výskytů varování NO-REF od počátečního spuštění systému. Jednotlivá varování a další alarmové stavy je možné najít a vyhledat v tabulce alarmů.