

UCS™ DASHBOARD

Tabulka alarmů

Tabulka alarmů zobrazuje seznam alarmů, přičemž každý řádek odpovídá jednomu alarmu a obsahuje informace o původci alarmu (instalaci), datu a času vzniku, typu alarmu a datu a času jeho ukončení. Ke každému alarmu lze podle potřeby přiřadit textový popis a dále je možné je označit jako „Acknowledged“.

Typy alarmů mohou být různé, například odpojení modulu UCS™ X1/X2, odpojení indikátoru, přetížení, chybový alarm, NO-REF upozornění, odpojení snímače síly, chyba snímače síly překročení náklonu, překročení teploty nebo jiných veličin, v závislosti na typu instalace. Nastavení hraničních hodnot alarmů se provádí buď na základě našich odborných znalostí monitorovaných komponentů, nebo ve spolupráci s Vámi.

Označení alarmů jako „Acknowledged“ nebo „Potvrzené“ znamená, že tímto úkonem označíte jednotlivé alarmy jako Vámi vědomě registrované. Počítadla alarmů zobrazují pouze alarmy, které jsou „Unacknowledged“ nebo „Nepotvrzené“. Označením alarmů jako „Acknowledged“ nebo „Potvrzené“ se označené alarmy přestanou v počítadlech zobrazovat, resp. nebudou v nich nadále započítávány.

Aktualizace počtu v počítadlech neprobíhá okamžitě. Počet bude odpovídajícím způsobem aktualizován při následujícím prvním spuštění alarmu po potvrzení, přičemž počet bude mít hodnotu 1 za předpokladu, že všechny předchozí alarmy byly označeny jako „Acknowledged“ nebo „Potvrzené“.

Počítadlo můžete však vymazat i okamžitě, manuálně, prostřednictvím „SPRÁVY ALARMŮ“, do které se dostanete pomocí ikony ozubeného kolečka v horní části tabulky alarmů. Pokud manuálně provedete reset počítadel, aniž byste alarmy označili jako „Acknowledged“ nebo „Potvrzené“, počítadlo se sice nastaví na hodnotu 0, ale při příštím spuštění alarmu se hodnota počítadla vrátí na původní stav a zvýší se o 1. To je způsobeno tím, že dřívější alarmy zůstaly v systému registrovány jako „Unacknowledged“ nebo „Nepotvrzené“.