

UCS™ DASHBOARD

UMÍSTĚNÍ SNÍMAČŮ SIL

Zobrazení umístění jednotlivých silových snímačů dle jejich pozice na váze. Zobrazená hodnota odráží poslední naměřenou hodnotu. Zelené pozadí znamená, že snímač je připojen a komunikuje. Červené pozadí signalizuje přerušení komunikace mezi indikátorem a snímačem, což může být způsobeno odpojením, poškozením snímače nebo instalace.

Přehledné zobrazení a znalost umístění snímačů umožňují rychlou reakci a efektivní analýzu v případě problémů.